














Les vérifications intérieures en permis B

1	Effectuez un appel lumineux.	Feux de route/feux de croisement ou appel de feux de route.
2	Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule (carte grise).	
3	Actionnez la commande du clignotant droit et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
4	Que vous indique un voyant de couleur verte ?	Le fonctionnement des feux de position ou de croisement ou de brouillard avant.
5	Actionnez la commande du clignotant gauche et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
6	Mettez le système de chauffage sur la position "air froid".	
7	Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur.	
8	Montrez l'emplacement du dispositif de réglage intérieur des blocs optiques.	
9	Montrez ou indiquez où se trouve la boîte à fusibles.	
10	Allumez les feux de croisement et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
11	Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule (carte grise).	
12	Vérifiez la présence du constat amiable.	
13	Montrez sur le tableau de bord l'indicateur permettant de contrôler le niveau de carburant.	

14	Montrez la commande des feux de détresse.	
15	Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère indiquant son fonctionnement.	
16	Montrez sur le tableau de bord le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière.	
17	Faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule.	
18	Montrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur.	
19	Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule.	
20	Que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur rouge lorsque le véhicule roule ?	Une anomalie de fonctionnement ou un danger.
21	Montrez où se situe la commande de réglage de hauteur du volant.	
22	Faites fonctionner le lave-glace arrière du véhicule.	
23	Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant dans le l'habitacle.	
24	Mettez le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise.	
25	Montrez sur le tableau de bord l'indicateur permettant de contrôler le niveau de carburant.	
26	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un défaut ou une insuffisance de charge de la batterie.	
27	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte avertissant du serrage du frein à main.	
28	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un niveau insuffisant du liquide de frein.	
29	Montrez la commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air.	
30	Vérifiez la présence du constat amiable.	
31	Montrez où se situe la commande de réglage de hauteur du volant.	
32	Montrez l'emplacement des coussins gonflables de sécurité (airbags) dans la voiture.	


















33	Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule.	
34	Montrez où se situe la commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège du conducteur.	
35	Que vous indique un voyant de couleur orange ?	Signale au conducteur un élément important, mais non dangereux.
36	Montrez sur le tableau de bord le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière.	
37	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte avertissant du serrage du frein à main.	
38	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte ou la zone rouge de l'indicateur de température signalant une température élevée du liquide de refroidissement.	
39	Allumez les feux de position et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
40	Actionnez la commande des feux de détresse et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
41	Faites fonctionner le lave-glace arrière du véhicule.	
42	Allumez le(s) feu(x) de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
43	Allumez les feux de brouillard avant et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
44	Mettez la commande du chauffage sur "air chaud".	
45	Ouvrez et fermez la vitre latérale côté conducteur.	
46	Actionnez la commande intérieure de fermeture centralisée des portes du véhicule.	
47	Montrez, sur le tableau de bord, le voyant d'alerte de niveau minimum de carburant.	
48	Montrez l'emplacement de toutes les buses d'aération sur le tableau de bord.	
49	Que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur rouge lorsque le véhicule roule ?	Une anomalie de fonctionnement ou un danger.
50	Montrez l'emplacement de toutes les buses d'aération sur le tableau de bord du véhicule.	
51	Mettez le rétroviseur intérieur en position "nuit".	
52	Montrez où se situe la commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège conducteur.	
53	Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant correspondant sur le	

	tableau de bord.	
54	Que vous indique un voyant de couleur orange ?	Signale au conducteur un élément important, mais non dangereux.
55	Montrez, sans l'actionner, la commande de l'avertisseur sonore.	
56	De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ? Quand l'utilisez-vous ?	Orange ou orangée. Par temps de brouillard et de chute de neige.
57	Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise.	
58	Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule.	
59	Actionnez la commande des feux de détresse et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
60	Montrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur.	
61	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un défaut ou une insuffisance de charge de la batterie.	
62	Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
63	Montrez l'emplacement du dispositif de réglage intérieur des blocs optiques.	
64	Montrez ou indiquez où se trouve la boîte à fusibles.	
65	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte ou la zone rouge de l'indicateur de température signalant une température élevée du liquide de refroidissement.	
66	Montrez l'emplacement des coussins gonflables de sécurité (airbags) dans la voiture.	
67	Effectuez un appel lumineux.	Feux de route/feux de croisement ou appel de feux de route.
68	Montrez la commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air.	
69	Ouvrez et fermez la vitre latérale côté conducteur.	
70	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un niveau insuffisant du liquide de frein.	
71	Mettez le système de chauffage sur la position "air froid".	

72	Que vous indique un voyant de couleur bleue ?	Le fonctionnement des feux de route.
73	Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
74	Mettez le système de chauffage sur la position "air chaud".	
75	Indiquez, sur le tableau de bord, le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité côté conducteur.	
76	De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ? Quand l'utilisez-vous ?	Orange ou orangée. Par temps de brouillard et de chute de neige.
77	Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur.	
78	Montrez, sur le tableau de bord, le voyant d'alerte de niveau minimum de carburant.	
79	Actionnez la commande du clignotant gauche et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
80	Allumez les feux de position et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
81	Que vous indique le voyant de couleur bleue ?	Le fonctionnement des feux de route.
82	Faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule.	
83	Mettez le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise.	
84	Montrez, sans l'actionner, la commande de l'avertisseur sonore.	
85	Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise.	
86	Actionnez la commande du clignotant droit et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
87	Allumez le(s) feu(x) de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
88	Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant dans le l'habitacle.	
89	Allumez les feux de croisement et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
90	Montrez la commande des feux de détresse.	
91	Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise.	

92	Que vous indique un voyant de couleur verte ?	Le fonctionnement des feux de position ou de croisement ou de brouillard avant.
93	Allumez les feux de brouillard avant et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.	
94	Indiquez, sur le tableau de bord, le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité côté conducteur.	
95	Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise.	
96	Manipulez le pare-soleil réservé au conducteur de façon à l'orienter du côté de la portière avant gauche et le remettre en position normale.	
97	Actionnez la commande intérieure de fermeture centralisée des portes du véhicule.	
98	Manipulez le pare-soleil réservé au conducteur de façon à l'orienter du côté de la portière avant gauche et le remettre en position normale.	
99	Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule.	
00	Mettez le rétroviseur intérieur en position "nuit".	

